






Tällä laitteella voit nauhoittaa myös C-kasetteja ION Tape Express – kasettisoittimen kautta.

SUOSITUS: VAIN UUDENVEROISET JA HYVÄKUNTOISET C-KASETIT! ÄÄNITASO VOI JÄÄDÄ HYVIN ALHAISEKSI JA HEIKOKSI HUONOMMILTA JA ITSENAUHOITETUILTA C-KASETEILTA NAUHOITETTAESSA.

Mikäli haluat nauhoittaa C-kasetin tällä soittimella, toimi näin:

- Liitä Ion Tape Express – kasettisoitin sekä tietokoneeseen (usb-kaapeli, laite ottaa virran tietokoneesta) että ION CD Direct – levysoittimen etupaneelin LINE IN – liitäntään 1/8” stereokaapelilla.
- Laita levysoittimeen virrat päälle Power-painikkeesta.
- vaihda tulokanavaksi AUX painamalla PHONO/AUX/USB – painiketta toistuvasti.
- Laita CD-levy ION CD Direct – levysoittimeen (Eject-painike).
- Odota että NO TOC ja CD-R (tai –RW, riippuu levyn tyypistä) näkyvät laitteen näytöllä.
- Valitse äänitasoksi MANUAL/AUTO REC – painikkeella -40 dB (katso tarkempi ohje käyttöohjeesta sivu 1, kohta 5).
- **Liitä kuulokkeet (Sony) CD Direct – levysoittimen HEADPHONES – liitäntään.**
- Laita kasettisoitin päälle kasettisoittimen PLAY-painikkeesta ja paina samalla Levysoittimen RECORD -painikkeesta.
- Parhaimman äänitulon saamiseksi:
 - Laita kasettisoittimen Volume niin suurelle kuin sen saa.
 - Laita myös levysoittimen volume mahdollisimman suurelle.
 - Laita RECORD LEVEL suurimmalle mahdolliselle tasolle, eli 8 (katso tarkempi ohje käyttöohjeesta sivu 1-2, kohta 6)
- Kun äänitystaso on säädetty, sammuta kasettinauhuri, kela kasetti haluttuun kohtaan.
- Paina kasettisoittimen PLAY-painikkeesta käynnistääksesi kasetin toiston ja paina heti perään Ion CD Direct-levysoittimesta PLAY/PAUSE  -painiketta, jolloin nauhoitus käynnistyy.
- Kun kasetti on aika kääntää, paina jälleen Ion CD Direct-levysoittimesta PLAY/PAUSE  -painiketta, jolloin nauhoitus menee Pause-tilaan.
- Käännä kasetti, kela se tarvittaessa oikeaan kohtaan.
- Paina kasettisoittimen PLAY-painikkeesta käynnistääksesi jälleen kasetin toiston ja paina taas heti perään Ion CD Direct-levysoittimesta PLAY/PAUSE  -painiketta, jolloin nauhoitus käynnistyy uudelleen.
- Kun nauhoitus päättyy, paina ensin STOP  -painiketta Ion CD Direct-levysoittimesta ja vasta sen jälkeen sammuta kasettisoitin.
- **Viimeistele CD-levy!!!**
 - Paina Ion CD Direct – laitteen CD – painiketta.
 - Paina FINALIZE/ERASE – painiketta aloittaaksesi viimeistelyn.
 - Paina sitten ENTER – painiketta, jolloin viimeistely alkaa.
- Kun näytössä olevat NO TOC ja REC tekstit lakkaavat vilkkumasta ja häviävät näytöltä (näytöllä näkyy nyt kappalemäärä ja äänitteen kokonaisaika), voit poistaa CD-levyn soittimesta ja katkaista virran laitteesta.
- Poista myös C-kasetti kasettisoittimesta.

Huom! Lopettaessasi digitoinnin, säädä sekä levysoittimen että kasettisoittimen äänitasot Volume-säädöstä takaisin pienelle, ajatellen seuraavan digitoijan tärykalvoja 😊