

Vinkkejä digitoimiseen Ion CD Direct -levysoittimella:

Kappalemerkkien lisäys CD-levylle

Digitoidessasi LP-levyä CD-levylle voit määrittää laitteella, minkä äänentason laskun mukaan laite lisää kappalemerkin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, kun CD-levyä kuuntelee, voit soittimen painikkeilla siirtyä kappaleesta toiseen. Eli kappalemerkit pitäisi kohdistua kappaleiden vaihtumisten väliin. **Kappaleiden vaihtomerkkien asettaminen löytyy ohjeesta sivulta 1, kohdasta 5.**

- Kappaleiden vaihtomerkit voi määrittää joko automaattisesti asetettaviksi tai ne voi itse nauhoituksen aikana laittaa oikeaan kohtaan laitteen ”Track Split” – painikkeella.
- Suositeltu äänitason lasku merkkien asettamiseen on -30 dB, mutta tämä riippuu hyvin paljon myös siitä, minkälaista musiikkia nauhoitat. Mikäli haluat sijoittaa kappalemerkit mahdollisimman oikeisiin kohtiin, eli kappaleiden väliin, toimi seuraavien ohjeiden mukaan:
 - Käytä suositusta, -30 dB, mikäli nauhoitat sellaista musiikkilevyä, jossa ei ole kappaleiden aikana suuria äänentason vaihteluita, esimerkiksi pop, rock, iskelmä jne.
 - Mikäli nauhoitat esimerkiksi klassista musiikkia, jossa on paljon äänentason vaihteluita ja hiljaisia kohtia kappaleiden aikana, tai sellaista levyä, jossa on puhetta tai laulua ilman taustamusiikkia, suosittelemme, että määrität itse kappalemerkkien paikan äänityksen aikana painamalla jokaisen kappaleen vaihtumisen yhteydessä ”Track Split”-painiketta.
 - -40 dB on jo niin hiljainen äänitaso, että sitä ei välttämättä edes nauhoituksen aikana saavuteta, mikäli levy on kulunut (rahinoita ym. sivuääniä).